Warranty / Garantie

This KOOLATRON product is warranted to the retail customer for 90 days from date of retail purchase, against defects in material and workmanship.

WHAT IS COVERED

- · Replacement parts and labour.
- Transportation charges to customer for the repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage caused by abuse, accident, misuse, or neglect.
- Transportation of the unit or component from the customer to Koolatron.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability are also limited to the duration of 90 days from the date of retail purchase.

WARRANTY REGISTRATION

Register on-line at www.koolatron.com AND keep the original, dated, sales receipt with this manual.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE

If you have a problem with your unit, or require replacement parts, please telephone the following numbers for assistance:

North America 1-800-265-8456

The Service Advisors will advise you on the best course of action. Koolatron has Master Service Centres at these locations:

Koolatron U.S.A.

4330 Commerce Dr. Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.

Koolatron Canada

27 Catharine Ave. Brantford, ON N3T 1X5 Canada

A Koolatron Master Service Centre must perform all warranty work.

Cet appareil KOOLATRON est garanti à l'acheteur au détail pendant 90 jours à compter de sa date d'achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

- Pièces de rechange et main d'œuvre.
- Frais d'expédition du produit réparé de Koolatron à l'adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
- Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client à Koolatron.

GARANTIES IMPLICITES

Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours à compter de la date d'achat.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Inscrivez-vous en ligne à www.koolatron.com et conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce manuel.

PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION

Si vous avez un problème avec votre appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez téléphoner aux numéros suivantes pour assistance

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Les conseillers du service après-vente vous indiqueront la meilleure marche à suivre. Koolatron dispose de centres principaux de réparations à ces adresses :

Koolatron U.S.A.

4330 Commerce Dr. Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.

Koolatron Canada

27 Catharine Ave.

Brantford, ON N3T 1X5 Canada

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations Koolatron.



www.koolatron.com

©2006 Koolatron, Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.

All specification are subject to change without notice. Toutes spécificationssont sujettes à changement sans préavis.

Made in China / Fabriqué en Chine H1S038 03/2008-v2



Display Fridge THERMOELECTRIC COOLER WARMER Frigo voyant REFROIDISSEUR ET RÉCHAUFFEUR THERMOÉLECTRIQUE





KWC-25 Owner's Manual Manuel du propriétaire

Please Read These Instructions Carefully Before Use! S.V.P.. lire attentivement les instructions avant l'utilisation!

PRODUCT

This thermoelectric unit is designed to be a portable storage container for cold drinks and cold food in "COLD" mode. The unit can chill to approximately 19°C/35°F below ambient temperature. In "HEAT" mode it can store hot pre-cooked food and drinks. The unit will heat to approximately 60°C/140°F. The unit is powered from a house AC system with the use of an approved AC/DC power adapter.

MAINTENANCE

- The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.
- To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odours remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the lid open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odours from forming in the cooler.
- For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odours.

USAGE

- When plugging the 12v power cord or the AC Adapter cord into the back of the unit, be sure that the groove
 on the end of the cord is facing up, matching the rib in the socket.
- When plugged in correctly, push the power button On, the display will light up and the fan motor will start to turn.
- If plugged in incorrectly, the fan motor will turn but the power button and display will not function.
- Use ON/OFF switch to turn unit ON or OFF.
- The display will normally show the inside temperature.
- Use the UP and DOWN buttons to change the temperature setting in the range of 2°C/36°F to 60°C/140°F.
- When using the UP and DOWN buttons, the display will show the set point temperature. The default set-point temperature is 8°C/47°F, and the cooler will reset to this temperature in the event of a power failure or the AC power cord is disconnected.
- The LIGHT button controls the interior light
- The MUTE button (on back of unit) reduces fan noise for evening use, but also reduces performance. The normal position should be used in normal use.

IMPORTANT NOTICE

- Turn unit OFF and wait at least 5 minutes when changing between heating and cooling modes.
- When heating, the aluminum lining is hot. DO NOT TOUCH LINING burn hazard.
- When using in the car, there will be a drain on the car battery if the engine is off.
- Ensure the fan is able to rotate at all times.
- The unit is not designed for heating cold foods.
- The unit is not designed for continuous use, after maximum use of 48 hours, the unit must be turned off for 1 hour.

PRODUIT

Cette unité thermoélectrique est conçue pour être un récipient d'entreposage portatif pour les boissons froides et nourriture froide en mode "COLD". L'unité peut refroidir approximativement à 20°C/36°F audessous de la température ambiante. Dans le mode "HEAT" elle peut stocker la nourriture et les boissons précuites chaudes. L'unité chauffera approximativement à 60°C/140°F. L'unité est actionnée à partir d'un système à C.A. de maison avec l'utilisation d'un adaptateur approuvé de puissance d'AC/DC.

ENTRETIEN

- Le moteur, le ventilateur et les fentes du panneau de commande doivent être nettoyés périodiquement.
 Lorsque l'appareil est débranché, nettoyer les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou toute autre brosse àpoils doux. Enlever toute accumulation de saletés, de poussière ou de cheveux.
- Pour le nettoyage, essuyer l'intérieur avec un linge humide tiède ou une éponge. Ne pas utiliser des nettoyants puissants ou abrasifs. Une solution savonneuse devrait suffire mais si les odeurs persistent, ajouter un javellisant domestique ou du bicarbonate de soude à la solution de lavage. Laisser le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre que l'intérieur sèche bien et pour éviter des odeurs dans la glacière.
- Pour le rangement à long terme, placer un petit contenant rempli de bicarbonate de soude ou de charbon à l'intérieur afin d'absorber les odeurs désagréables.

USAGE

- Lors du branchement du cordon d'alimentation 12V ou le cordon adaptateur CA à l'arrière de l'appareil, assurez-vous que la rainure au bout du cordon est virée vers le haut, alignée avec la nervure de la prise.
- Lorsque branché correctement, appuyez le bouton de puissance [ON], l'afficheur illuminera et le moteur commencera à tourner.
- Si le branchement n'est pas correct, le moteur tournera mais le bouton de puissance et l'afficheur ne fonctionnera pas.
- Allumer ou éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
- L'écran affiche normalement la température intérieure.
- Modifier la température à l'aide des boutons UP (haut) et DOWN (bas) de 2°C / 36°F à 60°C / 140°F.
- Lors de l'actionnement des boutons UP et DOWN, l'écran affiche la température de consigne.
 La température de consigne par défaut est 8°C / 47°F, et l'appareil retourne à cette température en cas de panne de courant ou si le cordon électrique est débranché.
- Le bouton LIGHT sert à contrôler l'éclairage intérieur.
- Le bouton MUTE (au dos de l'appareil) réduit le bruit du ventilateur en cas de fonctionnement le soir, mais réduit également l'efficacité. Placer l'appareil en position normale pour toute utilisation normale.

AVIS IMPORTANT

- Éteindre l'appareil et attendre au moins cinq (5) minutes, si on passe du mode de refroidissement au mode de réchauffement, ou vice versa.
- Lors du réchauffement, la doublure en aluminium devient chaude. NE PAS TOUCHER. Risques de brûlures.
- Lors d'utilisation dans l'automobile, il y aura un drain sur la batterie de la voiture, si le moteur est arrêté.
- S'assurer que le ventilateur peut tourner en tout temps.
- L'appareil n'est pas conçu pour réchauffer des aliments froids.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage continuel. Faire reposer l'appareil pendant une heure après un usage maximal de 48 heures.